

Descrição	Imagem
<p>Faca cruzeta – Picador de carne 4B12.</p> <p>Peça pelo código 15403</p>	
<p>Disco 1/8 – Picador de carne 4B12.</p> <p>Peça pelo código 15608</p>	
<p>Disco 3/16 – Picador de carne 4B12.</p> <p>Peça pelo código 15406</p>	
<p>Socador – Picador de carne 4B12.</p> <p>Peça pelo código 15406</p>	

Descrição	Imagem
<p>Faca cruzeta – Picador de carne 4B22.</p> <p>Peça pelo código 17403</p>	
<p>Disco 1/8 – Picador de carne 4B22.</p> <p>Peça pelo código 17506</p>	
<p>Disco 3/16 – Picador de carne 4B22.</p> <p>Peça pelo código 17405</p>	
<p>Socador – Picador de carne 4B22.</p> <p>Peça pelo código A194531-1</p>	